

Bedienungsanleitung „Popcornmaschine“

Popcornmaschine enthält:

- Edelstahltopf + Topfaufhängung
- Abnehmbare Stromzufuhr zum Topf
- Innenraumbelichtung + Wärmelampe
- Equipment:
Portionsbecher für jeweils Popcornmais, Zucker, Pflanzenöl
Schaufel
- Menüboard: Licht / Heizstrahler / Topfmotor / Topfheizung



Vorbereitung & Zubereitung:

1. Stellen Sie die Popcornmaschine auf einen festen, ebenen und trockenen Untergrund. Verbinden Sie die abnehmbare Stromzufuhr vom Topf mit der Popcornmaschine.
2. Schalter für Topfmotor + Topfheizung auf „ON“ stellen und aufheizen lassen.
→ Die Topfheizung niemals ohne Topfmotor einschalten!
3. Popcornmais und Pflanzenöl in den Topf geben.
4. Zucker oder Salz je nach Geschmack hinzufügen.
→ Siehe Rezepturen Liste (Rückseite)
5. Nach wenigen Minuten springt und quillt das fertige Popcorn aus beiden Topfdeckeln.
6. Den Popcorntopf mithilfe des Griffes nach unten kippen, um ihn komplett zu entleeren.
→ Vorsicht heiß!!!
7. Zwischen zwei Röstvorgängen müssen alle Reste – Popcorn und nicht aufgeplatzte Maiskörner – mithilfe der Schaufel aus dem Kessel entfernt werden.
8. Das fertige Popcorn über den Lochboden hin und herbewegen, so fallen die nicht aufgesprungenen Körner in die Auffangschublade.
9. Für mehr Popcorn Schritt 3-6 wiederholen.

WICHTIG: Möchten Sie eine Weile kein Popcorn produzieren Topfmotor + Topfheizung auf „OFF“ stellen.

Nachbereitung:

10. Nach dem letzten Rösten warmes Wasser in den Kessel schütten und dieses einmal erhitzen, Den Kessel auskühlen lassen, aushängen und das Wasser abgießen.
11. Die Schublade für ungeplatzte Maiskörner entleeren und alle Popcornreste aus der Popcornmaschine entfernen.