

Bedienungsanleitung „Kaffeemaschine 13-Liter“

Vorbereitung:

1. Gerät auspacken und auf festen, trockenen, ebenen und hitzbeständigen Untergrund stellen und an eine Steckdose anschließen
2. Deckel abnehmen, Filterkorb mit Steigrohr entnehmen
3. Wasserbehälter mit kaltem Wasser füllen – gewünschte Wassermenge ist an der Füllstandanzeige abzulesen
Mindestaufbrühmenge: 40 Tassen / 6,0 Liter
4. Steigrohr in das Loch vom Filterkorb stecken und beide zusammen in den Behälter einsetzen
5. Optional: Filterpapier einsetzen
Gerät kann auch ohne Filterpapier genutzt werden
6. Grob gemahlener Kaffee in den Filterkorb füllen
7. Wasserverteiler auf das Steigrohr setzen und leicht verdrehen, damit dieser fest sitzt
8. Deckel aufsetzen und mithilfe Bajonettverschlusses verschließen

Brühvorgang:

9. Kippschalter EIN/AUS einschalten (Position: I)
Rote Netz-Kontrolllampe: Gerät in Betrieb und im Aufbrühmodus
10. **Grüne** Netz-Kontrolllampe: Aufbrühvorgang beendet
Leistung wird automatisch reduziert und der Kaffee auf servierbereiter Temperatur warmgehalten
11. Deckel und Wasserverteiler abnehmen
12. Filterkorb entleeren, Aufbrühbehälter auskühlen lassen und bei Bedarf Schritt 3-9 wiederholen

Nachbereitung:

13. Kippschalter EIN/AUS auf „0“ stellen
14. Netzstecker ziehen

<u>Tassenanzahl</u>	<u>Kaffeepulver</u>	<u>Kaffeemenge</u>	<u>Aufbrühzeit</u>
40-50	200-250g	6,0l	40min
60-72	300-350g	9,0l	50min
90-max 100	450-500g	13,2l	55min